



Artikkelliste Prio aktiv, 2024-2028



Beskrivelse	Leverandørens artnr	HMS-Artnr
Hovedprodukt		
Mrs bak allr Prio sb40 sd39-51 sh43-50 sete vreg rygg vreg tilt 3A aktiv	13421405	295569
Mrs bak allr Prio sb45 sd39-51 sh43-50 sete vreg rygg vreg tilt 3A aktiv	13421409	295570
Mrs bak allr Prio sb50 sd39-51 sh43-50 sete vreg rygg vreg tilt 3A aktiv	13421413	295571
Mrs bak allr Prio sb55 sd39-51 sh43-50 sete vreg rygg vreg tilt 3A aktiv	13421417	295572
Deler		
Abduksjonskloss mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	28022	278667
Adaptersett mrs Prio aktiv/Prio komfort sidestøttepute	28240	279272
Aksel brems ledsager mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 138mm quick release	81325	139108
Aksel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsbenstøtte kompl	25519-01	219976
Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå dartex hø kompl	26210-63-1	219994
Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå dartex ve kompl	26210-63-2	219996
Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå velour hø kompl	26210-60-1	219995
Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå velour ve kompl	26210-60-2	219997
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå dartex kompl	25516-63	181103
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå velour kompl	25516-60	016147
Amputasjonsvekt mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 3kg kompl	26876	154237
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop 138 hø	28826-1	295584
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop 138 ve	28826-2	295585
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop 149 h24-33 hø	28827-1	295586
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop 149 h24-33 ve	28827-2	295587
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemplegi hø	25770-60-1	016124
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemplegi ve	25770-60-2	016125
Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret hø	63193-60-1	278651
Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret ve	63193-60-2	278652
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort bred myk kompl	26873	221834
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl dartex	26241-63	181200
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl grå	26241-60	154271
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang dartex	62283-63	154777
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang grå	62283-60	157951
Batteri mrs Prio aktiv/Prio komfort Li-Ion BA21	83168	279286
Batterikabel mrs Prio aktiv/Prio komfort CO61-BA21	83167	279287
Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27857-65-1	278555
Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27857-65-2	278556
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27858-65-1	278551
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27858-65-2	278552
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27859-65-1	278553
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27859-65-2	278554
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel sort	25570-01	025945
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå hø	27860-65-1	278547
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå ve	27860-65-2	278548
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort std vinkel sort	25574-01	025943
Benstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort vreg hø kompl	27730-01-1	278549
Benstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort vreg ve kompl	27730-01-2	278550
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel kort sort	25571-01	025946
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg m/leggplate sort	26100	021245
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	27149	220170
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b58	27971	279292
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b63	27972	279293
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b63 kompl	26020	138838
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b65 kompl	26021	138839
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b68	27973	279294
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b68 kompl	26022	138840
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b70 kompl	26907	220272
Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b73	27974	279295
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi kort armlenepute kompl	26562	154141
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi lang armlenepute kompl	26569	158047
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armenepolster kort	26558	154161
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armenepolster lang	26565	157857
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armenepolster kort	26560	154168
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armenepolster lang	26567	158045
Borrelåsinnsetts mrs Prio aktiv/Prio komfort 1300 sete	28183	278672
Breddesats mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg kompl	28786	318054
Breddesats mrs Prio aktiv/Prio komfort	27892	278677
Brems mrs Prio aktiv/Prio komfort vinkl rød håndtak hø	27951-1	279310
Brems mrs Prio aktiv/Prio komfort vinkl rød håndtak ve	27951-2	279311
Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt forl håndtak fast hø	27895-1	279308
Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt forl håndtak fast ve	27895-2	279309
Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt vinkl sort håndtak hø	27894-1	279312
Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt vinkl sort håndtak ve	27894-2	279313
Bremseadapter mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 5mm	51019	279318
Bremseadapter mrs Prio aktiv/Prio komfort 16" og 20"	28654	279319
Bremseadapter mrs Prio aktiv/Prio komfort 22"	28403	279320
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl rød sett	27574	220353
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl sort sett	25537	154122
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 24" kompakt alu	83879	318078
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" høytrykk plast	83884	318079
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" kompakt plast	83885	318080
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk alu	83880	318081
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk plast	83881	318082
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt alu	83882	318083
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt plast	83883	318084
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk alu	83873	318085
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk plast	83875	318086
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk rustfri	83874	318087
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt alu	83876	318088
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt plast	83878	318089
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt rustfri	83877	318090
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" hardeloksert aluminium høytrykk	28950	318091
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstr	28964	318092
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstr	28965	318093
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" aluminium kompakt	28962M	318094
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" plast høytrykk	28961M	318095
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" plast kompakt	28963M	318096
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" hardeloksert aluminium høytrykk	28956	318097
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" plast høytrykk	28957	318098

Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" plast luft kompakt	28959	318099
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" hardeloksert aluminium kompakt	28954	318100
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" plast kompakt	28955	318101
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminium kompakt	28958	318102
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstrer	28952	318103
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951	318104
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstrer	28953	318105
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager kompakt alu	81337	181141
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk	81344	220425
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk alu	81342	220423
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk plast matt	81343	220424
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt	81341	181133
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt alu	81339	181131
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt plast	81340	181132
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt alu	81348	181136
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt alu	81346	181134
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt plast	81347	181135
Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt driving alu	27564	220485
Drivng Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	KI200349	220848
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager alu	81109	220760
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager alu	25636	140743
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager alu	25181	140741
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d465 20" hjul plast sort matt	81229	140766
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d500 22" hjul plast sort matt	80895	140765
Drivng mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d540 24" hjul plast sort matt	82998	140764
Drivng mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" rustfri 6 festepunkter	83891	318119
Drivng mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" alu 6 festepunkter	83888	318120
Drivng mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" rustfri 6 festepunkter	83889	318121
Drivng mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" alu 6 festepunkter	83886	318122
Drivng mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" rustfri 6 festepunkter	83887	318123
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	KI200350	220810
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 20" plast 6 festepunkter	KI112819	318134
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 22" plast 6 festepunkter	KI112820	318135
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 24" plast 6 festepunkter	KI112821	318136
Drivng mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 25" plast 6 festepunkter	KI112822	318137
Drivng mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890	318138
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" grå brems ledsager	28816-28	318142
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" grå brems ledsager	28817-28	318143
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" grå brems ledsager	28818-28	318144
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934	318145
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935	318146
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936	318147
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" fast nav	26534	021239
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" fast nav	26533	021240
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" fast nav	26522	021241
Enhåndssbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø kompl	27531-1	220308
Enhåndssbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve kompl	27531-2	220309
Feste brystsele mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28186	279367
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	80606	220918
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort breddet	80899	220917
Feste mrs Prio aktiv/Prio komfort sidestøtte	28305-01	279370
Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium	28642	317744
Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor	28643	317745
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937	021243
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853	181245
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1	221033
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2	221034
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1	221039
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2	221040
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1	221045
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2	221046
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1	221047
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2	221048
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25650-1	221035
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25650-2	221036
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25651-1	221041
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25651-2	221042
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25737-1	221049
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25737-2	221050
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25652-1	221054
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25652-2	221055
Fotplate mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60bred kompl sett	28443	137227
Fotplate mrs Prio aktiv/Prio komfort hel b40 kompl	28662	317751
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25644-1	016132
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2	016133
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25645-1	016134
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2	016135
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25736-1	#N/A
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2	016137
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25646-1	016138
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2	016139
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl hø	28775-1	317807
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl ve	28775-2	317808
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl hø	28776-1	317809
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl ve	28776-2	317810
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798	154248
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799	154249
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800	154250
Gasskolbe mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	27682	279378
Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl hø	27417-1	220154
Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl ve	27417-2	220155
Hjulksekselsbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 50stk	27954	220184
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65	269382
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag grå	28534-60	269383
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestag	28536-65	278683
Holder sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort	28460	278684
Hurtigkobling mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort dia1,27 110,9	83872	318227
Hurtigkobling mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv	82483	219993
Hælbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458	091720
Håndkontroll mrs Prio aktiv/Prio komfort HB30 magnet	83169	278640
Infusjonsstativ mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	28341	279401
Innfestingsrør fotplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort lang	81998	221225
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603	221226

Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999	221224
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935	221222
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934	221223
Innfestingsrør mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	81997	221227
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01	016544
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01	016545
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b43	27164	181186
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b45	27165	181187
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh48 hreg kompl	27434-01	221229
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh50 hreg kompl	26063-01	221230
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh53 hreg kompl	26064-01	221231
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01	016546
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01	016547
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b48	27166	181188
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b50	27167	181189
Kjørebøyle mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh55 hreg kompl	26068-01	027044
Kjørebøyle mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg sb53 hreg kompl	25583-01	016548
Kjørehåndtak mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort hreg	27338-01	181058
Kjørehåndtak mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast	27644	221261
Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/brems regulering ryggvinkel	28219-01	279409
Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/brems regulering ryggvinkel f/trommelbrems	28221-01	279410
Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/brems regulering tilt f/trommelbrems	28222-01	279411
Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/reg tilt	28220-01	279412
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01	215074
Klemsikring mrs Prio aktiv/Prio komfort kombinert m/el-tilt 16" hjul	28415	279413
Klips mrs Prio aktiv/Prio komfort vinkelbegrensning ryggtilt	28163	279414
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl hø til faste benstøtter u/lås	28777-1	317818
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl ve til faste benstøtter u/lås	28777-2	317819
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715	157981
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 I18 par	28139	256516
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 I20 par	28140	239982
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 I13 par	28030	254882
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779	157982
Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b40 kompl	28704	295580
Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b45 kompl	28705	295581
Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b50 kompl	28706	295582
Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b55 kompl	28707	295583
Krykkeholder mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort universal kompl	27327	181155
Kurv mrs Prio aktiv/Prio komfort sh53-43 kompl	28316	279416
Leggbånd mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55/58 avtag delb kompl	26062	154244
Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb40 kompl	27909	278641
Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 kompl	27919	278642
Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 kompl	27920	278643
Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 kompl	27921	278644
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60	154310
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794	221344
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793	221343
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60	181127
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60	154314
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795	221346
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 grå kompl	27733-65	278649
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 grå kompl	27734-65	278647
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 grå kompl	27735-65	278648
Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 grå kompl	27736-65	278646
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60	278645
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60	256514
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136	221339
Loddeverktøy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28524	279417
Låsesplint mrs Prio aktiv/Prio komfort quickrelease kan ikke kombineres m/el-tilt	83159	279419
Minnefunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte kompl	28564	279420
Monteringssett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring	24514	221366
Monteringssett mrs Prio aktiv/Prio komfort brems ledsager	28459	279426
Monteringssett mrs Prio aktiv/Prio komfort brems ledsager 20/22/24"	28423	279427
Monteringssett mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring 6 pkt	83892	318287
Motorkabel mrs Prio aktiv/Prio komfort	83164	279436
Navhylse mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	83893	318288
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 leggstøtte m/hygiene trekk grå kompl	63046-65	278662
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 leggstøtte m/hygiene trekk grå kompl	63047-65	278659
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gipsbenstøtte kompl	82520	221851
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte kompl	24544-01	154257
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte utsv	27322-01	181120
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 leggstøtte m/hygiene trekk grå kompl	63048-65	278660
Polster mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 leggstøtte m/hygiene trekk grå kompl	63049-65	278661
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I20	26845	181180
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I30	26846	181181
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I40	26847	181182
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60	278657
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1	267321
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2	267320
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60	278658
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1	278655
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2	278656
Posisjoneringsbelte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort I128 2pkt	28544	278668
Posisjoneringsbelte mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 2pkt	27904	278827
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b40 plysj borrelås	63343-60	295576
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b45 plysj borrelås	63344-60	295577
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b50 plysj borrelås	63345-60	295578
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b55 plysj borrelås	63346-60	295579
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 hygiene trekk grå u/glidelås	28410-65	278836
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 velour u/glidelås	28410-60	278837
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 hygiene trekk grå u/glidelås	28411-65	278838
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 velour u/glidelås	28411-60	278839
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 hygiene trekk u/glidelås	28412-65	278840
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 velour u/glidelås	28412-60	278841
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 hygiene trekk u/glidelås	28413-65	278842
Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 velour u/glidelås	28413-60	278843
Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 kort velour trekk	27751-60	278887
Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 kort velour trekk	27752-60	278891
Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 kort velour trekk	27753-60	278895
Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 kort velour trekk	27754-60	278903
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659	292298
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660	292299
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I15 kort	63012-60	222408

Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I30 lang	63013-60	222409
Ryggpolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272	278825
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb40 nedre plast	51233	295588
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 nedre plast	51234	295589
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 øvre plast	51125	279042
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 nedre plast	51235	295590
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 øvre plast	51126	279044
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 nedre plast	51236	295591
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 øvre plast	51127	279046
Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort øvre plast	51128	279047
Sidestopp mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort I30 vinklet kombineres m/kilepute/sidepute	28173	235202
Sidestopp mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort rett kombineres m/kilepute/sidepute	28136	236587
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast +15grader kompl	28143	279049
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast 0grader kompl	28142	240315
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -15grader kompl	28144	279050
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -45grader kompl	28145	279051
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast h10 I15 dartex kompl	27395	222525
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader hø kompl	28181-1	239901
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader ve kompl	28181-2	239902
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader hø kompl	28180-1	244149
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader ve kompl	28180-2	279052
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader hø kompl	28141-1	279053
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader ve kompl	28141-2	279054
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 I19 utsv hø kompl	27916-1	222529
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 I19 utsv ve kompl	27916-2	222530
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 I17 utsv 3A hø kompl	27915-1	222526
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 I17 utsv 3A ve kompl	27915-2	222527
Sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort hø	63271-1	279056
Sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort ve	63271-2	279059
Sidestøtteinnlegg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25mm par	28021	269780
Skruesett mrs Prio aktiv/Prio komfort elektrisk tilt	28370	279445
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136	222632
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2.5 høytrykk	80560	222633
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 5" kompakt	24865	318310
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 6,5" kompakt	27866	222716
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 8" kompakt	28217	318311
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,8 kompakt	83895	318312
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 8" b3,4 kompakt	83894	318313
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 8" b3,8 kompakt	83896	318314
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922	318324
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort	24834	154107
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort inkl aksel	28421	279374
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort stål inkl aksel	24677	154108
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium	24678	154111
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium inkl aksel	28422	279375
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium stål inkl aksel	24835	154110
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stål M med axel	28969	318335
Svinghjulsgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stål S med axel	28926	318336
Teleskopaksel mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb60 enarnsdrift kompl	27321	222739
Teleskopaksel mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 enarnsdrift kompl	27318	167421
Teleskopaksel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-58 enarnsdrift kompl	27320	167423
Tilt mrs Prio aktiv/Prio komfort elektrisk kompl	28348	279469
Tippekiring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort multi cc 59 kompl	28457	215098
Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte grå hø 26210-60-1	62450-60	154313
Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte grå ve 26210-60-2	62761-60	222833
Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte velour hø 26210-60-1	62450-63	222830
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort nedre del 3A rygg hjust rb43-50	63337-60	295574
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort nedre del 3A rygg hjust rb53-60	63338-60	295575
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b40 kort hygiene grå	63060-65	279076
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b40 kort velour grå	63060-60	279077
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b40 lang hygiene grå	63064-65	279078
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b40 lang velour grå	63064-60	279079
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 kort hygiene grå	63061-65	279080
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 kort velour grå	63061-60	279081
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 lang hygiene grå	63065-65	279082
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 lang velour grå	63065-60	279083
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 kort hygiene grå	63062-65	279084
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 kort velour grå	63062-60	279085
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 lang hygiene grå	63066-65	279086
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 lang velour grå	63066-60	279087
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 kort hygiene grå	63063-65	279088
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 kort velour grå	63063-60	279089
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 lang hygiene grå	63067-65	279090
Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 lang velour grå	63067-60	279091
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 leggestøtte 62104-60	62889-60	222872
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65	279063
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65	279062
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60	279064
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63	154778
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60	222870
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60	222873
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60	222874
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 kompl	63339-60	317973
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 rh54 hygiene	63230-65	279233
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 kompl	63340-60	317974
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 rh54 hygiene	63231-65	279237
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 kompl	63341-60	317975
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 rh54 hygiene	63232-65	279241
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 kompl	63342-60	317976
Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 rh54 hygiene	63233-65	279245
Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 kort hygiene grå	63159-65	279251
Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 kort hygiene grå	63160-65	279252
Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 kort hygiene grå	63161-65	279253
Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 kort hygiene grå	63162-65	279254
Trekkmekanisme mrs Prio aktiv/Prio komfort aktiv rygg zink	51042	279484
Trommelbrems mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort uten hjul	27890	220316
Wirepakke mrs Prio aktiv/Prio komfort til brems ledsager	82856	279485