

Artikkelliste Crissy, 2024-2028

Beskrivelse	Leverandørens artnr	HMS-Artnr
Hovedprodukt		
Mrs bak akt Crissy sb38 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232103	317545
Mrs bak akt Crissy sb41 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232105	317546
Mrs bak akt Crissy sb43 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232107	317547
Mrs bak akt Crissy sb45 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232109	317548
Mrs bak akt Crissy sb48 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232111	317549
Mrs bak akt Crissy sb50 sd37-45 sh46-52 sete vreg rygg vreg	13232113	317550
Deler		
Adapter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL tetra hurtigkobling sort kompl	24051-01	181102
Aksel brems ledager mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 138mm quick release	81325	139108
Aksel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsbenstøtte kompl	25519-01	219976
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå darlux kompl	25516-63	181103
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå velour kompl	25516-60	016147
Amputasjonsekst mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 3kg kompl	26876	154237
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l38 hø	28856-1	317729
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l38 ve	28856-2	317730
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l25 hø	28855-1	317731
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l25 ve	28855-2	317732
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l25 kort hø	25172-1	004390
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l25 kort ve	25172-2	004391
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l38 lang hø	25173-1	004392
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l38 lang ve	25173-2	004393
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi hø	25770-60-1	016124
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi ve	25770-60-2	016125
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl darlux	26240-63	181199
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl grå	26240-60	154270
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort darlux	62282-63	154776
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort grå	62282-60	154312
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort bred myk kompl	26873	221834
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl darlux	26241-63	181200
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl grå	26241-60	154271
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang darlux	62283-63	154777
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang grå	62283-60	157951
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 lettvekt	28888	317743
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel kort lb sort	25572-01	025949
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel lb	25573-01	025948
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL std vinkel sort lb	25575-01	025947
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel kort sort	25571-01	025946
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg m/leggplate sort	26100	021245
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	27149	220170
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b45 kort armleneputte kompl	26556	154159
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	25187	006021
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	24418	004499
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 kompl	25188	006022
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b55 kompl	24419	004500
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 kompl	25731	016550
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b60 kompl	24601	012872
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35 m/armlenebolster lang	26563	154143
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenebolster kort	26557	154165
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenebolster lang	26564	157856
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenebolster kort	26559	154167
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenebolster lang	26566	157858
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi kort armleneputte kompl	26561	154138
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi lang armleneputte kompl	26568	158046
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt hø	27352-1	196175
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt ve	27352-2	196176
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi kort armleneputte kompl	26562	154141
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi lang armleneputte kompl	26569	158047
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenebolster kort	26558	154161
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenebolster lang	26565	157857
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenebolster kort	26560	154168
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenebolster lang	26567	158045
Bremse mrs Crissy forl fellbart håndtak hø	28455-1	279301
Bremse mrs Crissy forl fellbart håndtak ve	28455-2	279302
Bremse mrs Crissy saksemmod ho	28768-1	279314
Bremse mrs Crissy saksemmod ve	28768-2	279315
Bremse mrs Crissy vinklet rødt håndtak hø	28446-1	279303
Bremse mrs Crissy vinklet rødt håndtak ve	28446-2	279304
Bremse mrs Crissy vinklet sort håndtak hø	28444-1	279305
Bremse mrs Crissy vinklet sort håndtak ve	28444-2	279306
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl rød sett	27574	220353
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl sort sett	25537	154122
Bremsespakkenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25515	012870
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader indre	82570	215072
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader ytre	82569	215073
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader indre	82568	279321
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader ytre	82567	279322
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 24" hardeloksert aluminium høytrykk	28950	318091
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstret	28964	318092
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstret	28965	318093
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 20" aluminium kompakt	28962M	318094
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 20" plast høytrykk	28961M	318095
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 20" plast kompakt	28963M	318096
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 22" hardeloksert aluminium høytrykk	28956	318097
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 22" plast høytrykk	28957	318098
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 22" plast luft kompakt	28959	318099
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 24" hardeloksert aluminium kompakt	28954	318100
Drivhjul Maxx mrs Roque2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 24" plast kompakt	28955	318101
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminium kompakt	28958	318102
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert aluminium kompakt	28952	318103
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951	318104
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstret	28953	318105
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledslager kompakt alu	81337	181141
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager høytrykk	81344	220425
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager høytrykk alu	81342	220423
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager høytrykk plast matt	81343	220424
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager kompakt	81341	181133
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager kompakt alu	81339	181131
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledslager kompakt plast	81340	181132
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledslager kompakt	81348	181136

Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt alu	81346	181134
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt plast	81347	181135
Driving Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	KI200349	220848
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager alu	81109	220760
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager alu	25636	140743
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager alu	25181	140741
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d465 20" hjul plast sort matt	81229	140766
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d500 22" hjul plast sort matt	80895	140765
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d540 24" hjul plast sort matt	82998	140764
Driving mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	KI200350	220810
Driving mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 20" plast 6 festepunkter	KI112819	318134
Driving mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 22" plast 6 festepunkter	KI112820	318135
Driving mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 24" plast 6 festepunkter	KI112821	318136
Driving mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Clik 25" plast 6 festepunkter	KI112822	318137
Driving mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890	318138
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" grå brems ledsager	28816-28	318142
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" grå brems ledsager	28817-28	318143
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" grå brems ledsager	28818-28	318144
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934	318145
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935	318146
Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936	318147
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" fast nav	26534	021239
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" fast nav	26533	021240
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" fast nav	26522	021241
Enhåndsbremse mrs Crissy for felb håndtak hø	28456-1	278559
Enhåndsbremse mrs Crissy for felb håndtak ve	28456-2	278560
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27956-1	220913
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27956-2	220914
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6 lavt kompl	28633	279368
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	80606	220918
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort breddet	80899	220917
Feste kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25676	220922
Feste klesbeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	27396-01	220923
Feste mrs Crissy svingshjulsgaffel lavt	28967	318219
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-38 kompl	25936	021242
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937	021243
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853	181245
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1	221033
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2	221034
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1	221039
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2	221040
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25654-1	221021
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25654-2	221022
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25655-1	221027
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25655-2	221028
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1	221045
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2	221046
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1	221047
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2	221048
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25650-1	221035
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25650-2	221036
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25651-1	221041
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25651-2	221042
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 hø	25648-1	221023
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 ve	25648-2	221024
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 hø	25649-1	221029
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 ve	25649-2	221030
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25737-1	221049
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25737-2	221050
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25652-1	221054
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25652-2	221055
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25644-1	016132
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2	016133
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25645-1	016134
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2	016135
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25642-1	016128
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25642-2	016129
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25643-1	016130
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25643-2	016131
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25736-1	#/A
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2	016137
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25646-1	016138
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2	016139
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl hø	28775-1	317807
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl ve	28775-2	317808
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl hø	28776-1	317809
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl ve	28776-2	317810
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798	154248
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799	154249
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800	154250
Hjulakselsbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 50stk	27954	220184
Hodesætte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65	269382
Hodesætte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag grå	28534-60	269383
Hodesætte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestag	28536-65	278683
Hurtigkobling mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort dia1,27 110,9	83872	318227
Haebånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458	091720
Innfestingsrør fotplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort lang	81998	221225
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603	221226
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999	221224
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935	221222
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934	221223
Innfestingsrør mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	81997	221227
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01	016542
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01	016643
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01	016544
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01	016545
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort vreg b43	27164	181186
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 prio aktiv/Prio komfort vreg b45	27165	181187
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b38	27162	181184
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b40	27163	181185
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh48 hreg kompl	27434-01	221229
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh50 hreg kompl	26063-01	221230
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh53 hreg kompl	26064-01	221231
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01	016546
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01	016547
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b48	27166	181188
Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b50	27167	181189

Kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6 Hreg m/håndtak brems ledssager	27625-01	221260
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6 hreg m/snappplås	27298	181100
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01	215074
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten hø kompl	28548-1	278685
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten ve kompl	28548-2	278686
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium hø kompl	28547-1	278687
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium ve kompl	28547-2	278688
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste hø	27397-1	221279
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste ve	27397-2	221280
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl hø til faste benstøtter ulås	28777-1	317818
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl ve til faste benstøtter ulås	28777-2	317819
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715	157981
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb35-38 universal	80714	154192
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 l18 par	28139	256516
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 l20 par	28140	239982
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 l13 par	28030	254882
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779	157982
Krykkeholder mrs Crissy kompl	27235	279415
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356	154239
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357	154240
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45/48 avtag delb kompl	25358	154241
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50/53 avtag delb kompl	25359	154242
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60	154310
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794	221344
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60	154311
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte m/konsoll grå	27792	221342
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793	221343
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60	181127
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60	154314
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795	221346
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 grå kompl	27733-65	278649
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 grå kompl	27734-65	278647
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 grå kompl	27735-65	278648
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60	278645
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60	256514
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136	221339
Loddeverktøy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28524	279417
Minnefunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodesløtte kompl	28564	279420
Monteringssett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring	24514	221366
Monteringssett mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring 6 pkt	83892	318287
Navhylse mrs Crissy/Cross 6	20024	221545
Navhylse mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	83893	318288
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63046-65	278662
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63047-65	278659
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gjensbenstøtte kompl	82520	221851
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate	24544-01	154257
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate utsv	27322-01	181120
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63048-65	278660
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate hø	63188-60-1	278653
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate ve	63188-60-2	278654
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd i20	26845	181180
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd 130	26846	181181
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd i40	26847	181182
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60	278657
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1	267321
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2	267320
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60	278658
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1	278655
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2	278656
Positioneringsbelte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort l128 2pkt	28544	278668
Pute lærstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	82488-1	221853
Pute lærstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2	221854
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28594	278911
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28597	278912
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28595	278913
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28598	278914
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28596	278915
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28599	278916
Ryggsforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/A 3A b35-40	28658	292297
Ryggsforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659	292298
Ryggsforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660	292299
Rygkgile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A l15 kort	63012-60	222408
Ryggpakke mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A l30 lang	63013-60	222409
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh35-40	28381	279025
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh42-48	28384	279026
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh35-40	28382	279027
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh42-48	28385	279028
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh35-40	28383	279029
Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh42-48	28386	279030
Ryggrøster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272	278825
Ryggrør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak hø	28767-2	279031
Ryggrør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak ve	28767-1	279032
Ryggrør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak hø	28766-1	279033
Ryggrør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak ve	28766-2	279034
Ryggrør mrs Crissy m/kjørehåndtak høy trekk håndtak	28761	279035
Ryggrør mrs Crissy m/kjørehåndtak lav trekk håndtak	28760	279036
Ryggrør mrs Crissy rygg2 formonert hø	25609-01-1	222437
Ryggrør mrs Crissy rygg2 formonert ve	25609-01-2	222438
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6 sb35-40	63291	292300
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb43-50	63292	292301
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb53-60	63293	292302
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721	158003
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726	158013
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb45-48 kort kompl	26722	158005
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 kort kompl	26720	158001
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 lang kompl	26725	158011
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727	158015
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723	158007
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728	158017
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort hø	25189-1	006019
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort ve	25189-2	006020
Sidestøtteinnlegg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25mm par	28021	269780
Sklisikring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL borg hemi	81633	181194
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136	222632
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2,5 høytrykk	80560	222633
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6 5" b2,8 kompakt	27299	318321
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 4" b3,4 kompakt	28919	318322

Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 5" b3,4 kompakt	28921	318323
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922	318324
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S med axel	28924	318341
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S+25 med aksel	28925	318342
Svinghjulscaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu XS med axel	28923	318343
Tippesikring mrs Crissy aktiv hø	28520-1	279472
Tippesikring mrs Crissy aktiv ve	28520-2	279473
Tippesikring mrs Crissy kompl	28600	279474
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte grå 25516-60/26505-60	62893-60	222834
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte velour 25516-63/26205-63	62893-63	222835
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6 leggstøtte sb35-38 62105-60	62888-60	222871
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6 Priaktiv/Prio komfort sb40-43 leggstøtte 62104-60	62889-60	222872
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65	279063
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65	279062
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60	279064
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63	154778
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60	222870
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60	222873
Trek mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60	222874
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy	63260-60	279092
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav	63257-60	279093
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy	63261-60	279094
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav	63258-60	279095
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy	63262-60	279096
Trek rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav	63259-60	279097
Trek rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53-60 høy	63016-60	222916
Trek rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rb53-60	62955-60	181091
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 grå	62941-60	181078
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 høy grå	63020-60	221570
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 høy grå	63021-60	221574
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort grå	62957-60	221576
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort høy grå	63034-60	221575
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 grå	62943-60	181080
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 høy grå	63022-60	221578
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort grå	62958-60	221580
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort høy grå	63035-60	221579
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 grå	62944-60	181081
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 høy grå	63023-60	221582
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort grå	62959-60	221584
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort høy grå	63036-60	221583
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 grå	62945-60	181082
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 høy grå	63024-60	221586
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort grå	62960-60	221588
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort høy grå	63037-60	221587
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A rd35-40 høy	63014-60	222917
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3Ab38 grå	62942-60	181079
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 2B/3A ventilerende	63205-68	279103
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60	181174
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 2B/3A ventilerende	63206-68	279104
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60	181175
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 2B/3A ventilerende	63207-68	279105
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60	181176
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 2B/3A ventilerende	63208-68	279106
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60	181177
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 grå	62946-60	181083
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 høy grå	63025-60	221590
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort grå	62961-60	221592
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort høy grå	63038-60	221591
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 grå	62947-60	181084
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 høy grå	63026-60	221594
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort grå	62962-60	221596
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort høy grå	63039-60	221597
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb35-40	62953-60	181089
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb43-50	62954-60	181090
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rd43-50 høy	63015-60	222915
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 2B/3A ventilerende	63209-68	279107
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 komfort std/høy grå	62900-60	279117
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 2B/3A ventilerende	63210-68	279108
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 komfort std/høy grå	62901-60	279118
Trek rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60	279113
Trek rygg Tidy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b53	63094-63	221717
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38	63088-63	221711
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40	63089-63	221712
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43	63090-63	221713
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45	63091-63	221714
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48	63092-63	221715
Trek rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50	63093-63	221716
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 38cm kort	62719-60	240197
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 40cm kort	62720-60	240198
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 43cm kort	62721-60	240199
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 45cm kort	62722-60	240200
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 48cm kort	62978-60	240201
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 50cm kort	62979-60	240202
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 53cm kort	62980-60	240203
Trommelbrems mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort uten hjul	27890	220316
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611	154185
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612	099000
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613	154175
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614	154176
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739	154171
Verktøysett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	25174	154153
Vippehjel mrs Crissy sort	51159	279482
Wirepakke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL til brems ledslager I99	81805	223362