Storleksguide

Stabil-Air 7,5 & 10 cm cellhöjd



Art.nr **ESSA3 och ESSA4...**	Bottenplatta **(C x D)** Bredd x Djup (cm)	Antal celler **(A x B)** Bredd x Djup	Sits **bredd*** (cm)	Sits **djup**** (cm)
...0909-1	26 x 26	5 x 5	22 - 25	24 - 27
...0911-1	26 x 30	5 x 6	22 - 25	28 - 31
...0913-1	26 x 34	5 x 7	22 - 25	31 - 35
...1109-1	30 x 26	6 x 5	25 - 30	24 - 27
...1111-1	30 x 30	6 x 6	25 - 30	28 - 31
...1113-1	30 x 34	6 x 7	25 - 30	31 - 35
...1115-1	30 x 39	6 x 8	25 - 30	36 - 40
...1309-1	34 x 26	7 x 5	30 - 35	24 - 27
...1311-1	34 x 30	7 x 6	30 - 35	28 - 31
...1313-1	34 x 34	7 x 7	30 - 35	31- 35
...1315-1	34 x 39	7 x 8	30 - 35	36 - 40
...1317-1	34 x 44	7 x 9	30 - 35	40 - 45
...1511-1	39 x 30	8 x 6	35 - 40	28 - 31
...1513-1	39 x 34	8 x 7	35 - 40	31- 35
...1515-1	39 x 39	8 x 8	35 - 40	36 - 40
...1517-1	39 x 44	8 x 9	35 - 40	40 - 45
...1519-1	39 x 49	8 x 10	35 - 40	45 - 50
...1521-1	39 x 53	8 x 11	35 - 40	50 - 55
...1713-1	44 x 34	9 x 7	40 - 44	31 - 35
...1715-1	44 x 39	9 x 8	40 - 44	36 - 40
...1717-1	44 x 44	9 x 9	40 - 44	40 - 45
...1719-1	44 x 49	9 x 10	40 - 44	45 - 50
...1721-1	44 x 53	9 x 11	40 - 44	50 - 55
...1915-1	49 x 39	10 x 8	44 - 49	36 - 40
...1917-1	49 x 44	10 x 9	44 - 49	40 -45
...1919-1	49 x 49	10 x 10	44 - 49	45 - 50
...1921-1	49 x 53	10 x 11	44 - 49	50 - 55
...2115-1	53 x 39	11 x 8	49 - 54	36 - 40
...2117-1	53 x 44	11 x 9	49 - 54	40 - 45
...2119-1	53 x 49	11 x 10	49 - 54	45 - 50
...2121-1	53 x 53	11 x 11	49 - 54	50 - 55

... För fullständigt artikelnummer, se relaterat produktblad.

Stabil-Air – 7,5 & 10 cm cellhöjd

Stabil-Air sittdyna med en cellhöjd på 7,5 & 10 cm har en celldiameter på 5 cm.

Bottenplattan är ca 2 cm bredare på alla fyra sidor (E), än måttet från yttercell till yttercell (A and B).

Det är bottenplattans yttermått (C x D) som anges i all dokumentation.

***Sitsbredd:** Placerad i en rullstol kan bottenplattans ytterkanter (E) vikas uppåt.
Därav skillnaden mellan bottenplattans mått och rekommenderad sitsbredd.

****Sitsdjup:** Sitsdjupet mäts på mitten av sitsen, från framkant till ryggklädseln.
Mät sitsdjupet när ryggklädseln är korrekt inställd. Placera dynan så långt bak på sitsen som möjligt.

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

etac®
Creating Possibilities